


SHIMANO NEXUS 8-GANG SCHALTUNG EINSTELLEN

SHIMANO®

Einstellen der Schalteinheit

1. Stellen Sie den Schalthebel von **1** auf **4**.
Kontrollieren Sie, ob die gelben Markierungslinien auf der Halterung und auf dem Schaltrad aufeinander ausgerichtet sind.


gelbe Markierungslinien



Auf der Schalteinheit sind gelbe Markierungslinien an zwei Stellen vorhanden. Verwenden Sie die Linie, die am einfachsten zu sehen ist.


Fahrrad in normaler Position

auf eine Linie ausrichten




Fahrrad in umgedrehter Position

auf eine Linie ausrichten



Drehen Sie die Kabeleinstellschraube des Schalthebels, um die gelben Markierungslinien aufeinander auszurichten. Stellen Sie danach den Schalthebel von **4** auf **1** und wieder zurück auf **4** und kontrollieren Sie, ob die gelben Markierungslinien immer noch aufeinander ausgerichtet sind.


Kabeleinstellschraube



2. Schneiden Sie nach dem Einstellen der Schalteinheit das vorstehende Kabel ab und bringen Sie eine Kabelkappe an.

Kabelkappe

15 – 20 mm



Quelle: SHIMANO inc.