

CHRISTIANA ROLLENBREMSE VORNE JUSTIEREN

SHIMANO®

Einstellen des Bremskabels

- Kontrollieren Sie, ob bei angespanntem Bremskabel beim Drehen des Rades ein Widerstand vorhanden ist. Ziehen Sie den Bremshebel etwa zehn mal bis zum Griff fest an, um das Kabel zu strecken.

etwa 10 mal anziehen

Hinweis:
Ein nicht gestrecktes Kabel muß schon nach kurzer Zeit wieder nachgestellt werden.
- Stellen Sie mit der Kabeleinstellschraube bzw. -mutter der Bremseinheit oder des Bremshebels das Bremshebelspiel auf etwa 15 mm ein.

(Das Bremshebelspiel ist der Abstand von der Ausgangsstellung des Bremshebels bis zu der Position an welcher beim Anziehen des Hebels eine Bremswirkung verspürt wird.)

Kabeleinstellschraube bzw. -mutter
Spiel von ca. 15 mm
- Ziehen Sie den Bremshebel an, um die Bremswirkung zu überprüfen und sichern Sie die Kabeleinstellschraube mit der Kabeleinstellmutter.

Kabeleinstellschraube
Kabeleinstellmutter

Anzugsdrehmoment:
1 – 2 Nm

Kabeleinstellmutter

Änderungen vorbehalten. (German)

Der erste Punkt ist nützlich wenn dein Bremskabel mal komplett gelöst ist, oder du eine neue Bremse einbauen solltest.

Diese kleine Schraube ist dazu gut, den Abstand zwischen Bremshebel und Griff einzustellen. Das ist für dich vielleicht interessant wenn du kurze Finger hast. Im Anschluss musst du aber auf jeden Fall die Bremse neu justieren.

Jetzt wird es interessant. Wir empfehlen die Einstellschraube am Griff zu benutzen. Da kommt man leichter dran. Eigentlich kannst du es dir aber aussuchen ob du oben, unten oder an beiden Enden einstellen möchtest.

Das „UFO“ links findest du an der Radnabe.

Dieses Teil hast du schon gesehen, wenn du dich bei Punkt 2 für das Einstellen am Vorderrad entschieden hast.

Quelle: SHIMANO inc.

Hiermit ist das gute alte „handfest“ gemeint. Also kein Grund für Gewalt. Die führt eh nur zu Problemen.